


INTEGRAÇÃO HIRO – MEDIDOR DE TANQUES VEEDER ROOT


VERSÃO FIRMWARE HIRO: 21.0

VERSAO DO VEEDER ROOT: TLS 450 PLUS


-1º PASSO: Ativar integração medidor de tanque nas configurações do HiroConfig:




2º PASSO: Acertar a tabela de combustíveis:



3º PASSO: Cadastrar os tanques e IP do Veeder Root na “aba” Medidores:



4º PASSO : Configurar os bicos com os tanques respectivos :



5º passo: Após feito toda a configuração, entrar no “MENU” Leitura dos tanques:

Obs: Após o envio do IP, se o medidor já estiver comunicando com o Hiro, o mesmo levará em torno de 1 minuto para fazer a primeira leitura.

